

PT 1. Ligar/desligar



Indicador

1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

Nota:

Se não houver conexão Bluetooth dentro de até 10 minutos após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente; se não houver conexão Bluetooth no modo de cancelamento de ruído ou no modo de som ambiente, os fones irão desligar automaticamente após 2 horas.

2. Pareamento



Indicador

Botão

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
3. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

1º Emparelhamento

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
2. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



Indicador

Botão

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione o botão do estojo 3 vezes para reinserir a conexão esquerda e direita e limpar os registros de emparelhamento. Os LEDs irão acender um a um das laterais para o centro em um padrão circular, em seguida, piscarão duas vezes quando o procedimento for bem-sucedido.
3. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular, os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

4. Carregamento



Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.
2. Os LEDs ficam acesos constantemente durante o carregamento e apagados quando está totalmente carregado.

Nota:

Não carregue o produto quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar o produto.

Entrada: 5V = 200mA (Auscultadores)
5V = 1A (Caixa de carregamento)



5. Controles



Botão MFB esquerdo



Botão MFB direito



Nota:

1. Controle de som padrão: ambos os fones de ouvido - ligar cancelamento de ruído & som ambiente & desligar cancelamento de ruído; um só fone de ouvido - desligar cancelamento de ruído & som ambiente.
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
3. Faça o download do App "Edifier Connect" para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200091
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.