EDIFIER



X2 Pro

Modelo: EDF200265

Fones de ouvido TWS com cancelamento de ruído

Manual

1. Conteúdo da Embalagem



2. Ligar/desligar



Abra ou feche o case para ligar/desligar.

3. Ligação Bluetooth

Primeiro emparelhamento

1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento de Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER X2 Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.



Reemparelhamento

1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no case por 3s.
3. Selecione "EDIFIER X2 Pro" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.



4. Conexão multiponto

① Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no case.



② Pressione o botão do case por 3 segundos para entrar no modo de pareamento Bluetooth e selecione "EDIFIER X2 Pro" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.



③ Selecione "EDIFIER X2 Pro" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.



5. Controles

Atender/terminar uma chamada: ● ● Toque duas vezes em qualquer fone;
Reproduzir/pausar: ● Toque duas vezes em qualquer fone;
Faixa seguinte: ● ● ● Toque três vezes no fone direito;
Faixa anterior: ● ● ● Toque três vezes no fone esquerdo;
Alternar ANC LIGADO/Som Ambiente/ANC DESLIGADO: ——— Mantenha pressionado um dos fones de ouvido;
Você pode personalizar as configurações de controle através do aplicativo EDIFIER ConneX.

6. Carregamento

Utilize o cabo USB-C incluído para ligar a uma fonte de alimentação para carregar.
Entrada: 5 V ⎓ 200 mA (Fones) 5 V ⎓ 1 A (Case de carregamento)
Nota: Certifique-se de que os fones e a porta USB-C estão completamente secas antes de carregar.

7. Redefinição/Conexão dos fones esquerdo e direito

1. Coloque os fones de ouvido no case e mantenha-o aberto.
2. Pressione o botão do case 3 vezes, o LED branco pisca até a redefinição concluir, feito isso, os fones de ouvido entrarão no pareamento de Bluetooth automaticamente.

Nota: Essa operação irá limpar os registros de pareamento, reconectar os fones de ouvido esquerdo e direito e restaurar as configurações de fábrica.