

EDIFIER®

HECATE G4^S

ULTRA LOW LATENCY DUAL MODE WIRELESS GAMING HEADSET

Manual

For more information, please visit our website:

www.edifier.com



@hecatglobal



@hecate_global

Model: EDF700026
FCC ID: Z9G-EDF174
IC: 10004A-EDF174
Adapter Model: EDF700027
FCC ID: Z9G-EDF175
IC: 10004A-EDF175

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

www.hecatgaming.com
Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.



NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type EDF700026/EDF700027 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html>

■ Descrição do produto e acessórios

- 1 Indicador de status do fone de ouvido
- 2 Botão de liga/desliga
- 3 Indicador do microfone
- 4 Silenciar/ativar microfone
- 5 Ajuste do volume
- 6 Porta de carregamento tipo C
- 7 Troca de modo Bluetooth/2.4G
- 8 Microfone




Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.
- O fone de ouvido e o adaptador são enviados juntamente de fábrica, guarde-os cuidadosamente. Em caso de perda, é necessário devolver o fone ou o adaptador para melhoria do conjunto.

■ Modo de conexão

• Bluetooth

Quando o fone de ouvido estiver desligado, pressione e segure o botão "G" durante 5 segundos. Selecione "HECATE G4 S" na configuração do seu dispositivo para conectar.




• Sem fio 2.4G

Insira o adaptador, o fone de ouvido irá alternar automaticamente para o modo sem fio 2.4G e conectará com sucesso.



Insira o adaptador em um dispositivo Tipo-C




Insira o adaptador em um dispositivo USB

■ Controles

- G**
- 3s/5s Ligar/desligar
 - 3s Pareamento
 - x1 Atender uma chamada
 - x1 Finalizar uma chamada
 - 3s Recusar uma chamada
 - x1 Reproduzir/pausar
 - x2 Modo de música/jogo
 - x1 Silenciar/ativar microfone
 - x2 Luz acesa/apagada
 - Sem fio 2.4G
 - Bluetooth



4 é habilitado por padrão quando o fone de ouvido está ligado e tem efeito em conversas



■ Reiniciar (use com cuidado)

Quando o fone de ouvido estiver desligado, pressione e segure o botão "G" por 10 segundos até que a luz vermelha pisque rapidamente, então as configurações de fábrica foram restauradas.