


1. Ligar/Desligar



LED branco aceso por 1s

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Desligados quando colocados no estojo.

Nota:

Se não houver conexão Bluetooth dentro de até 10 minutos após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente.

2. Pareamento



1º Emparelhamento

1. Retirados do estojo. Os LEDs branco e Azul piscarão alternadamente.
2. Selecione "EDIFIER W110T" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



1. Retirados do estojo.
2. Desconectado de qualquer dispositivo Bluetooth. Mantenha pressionado o painel de toque em qualquer um dos fones de ouvido por cerca de 8s, até o LED azul piscar 6 vezes para apagar os registros de emparelhamento Bluetooth e desligar. Se os fones de ouvido esquerdo e direito estiverem conectados, o outro lado também irá apagar os registros de emparelhamento Bluetooth e desligar.
3. Colocado na caixa e retirado da caixa novamente.
4. Selecione "EDIFIER W110T" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

4. Conexão esquerdo e direito



1. Quando os fones de ouvido estiverem ligados e não houver conexão Bluetooth e TWS, toque respectivamente o painel de toque 5 vezes em ambos os fones até o LED branco piscar lentamente para entrar no modo de emparelhamento TWS. Uma vez que os fones de ouvido esquerdo e direito forem conectados com sucesso, os LEDs branco e azul irão piscar alternadamente para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER W110T" na configuração do seu dispositivo para conectar. O LED Branco piscará duas vezes 5 segundos após bem-sucedido.

5. Carregamento



Indicador

Auscultadores

1. Ao ouvir o tom de alerta de bateria fraca, coloque os fones de ouvido no carregador para carregar.
2. O LED branco do fone de ouvido permanece aceso constantemente durante o carregamento, e apagado quando estiver totalmente carregado.

Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.
2. O LED Branco permanece aceso constantemente durante o carregamento, e apagado quando estiver totalmente carregado.



Nota:

Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

Entrada: 5V 200mA (Fones)

5V 1A (Caixa de carregamento)

6. Controles



Nota:

1. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
2. Faça o download do App Edifier Connect para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200123
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.