

1. Ligar/Desligar



1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

Nota:

Se não houver conexão Bluetooth por 2 horas após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente.

2. Pareamento



Primeiro emparelhamento

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
2. Selecione "EDIFIER NeoBuds Pro 2" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

Emparelhamento em um novo dispositivo

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
3. Selecione "EDIFIER NeoBuds Pro 2" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.


Pareamento Rápido (Telefone com Android 6.0+)

Abra o estojo de carregamento e o mantenha próximo ao telefone (certifique-se de que o telefone está desbloqueado e com o Bluetooth® ligado), e toque na notificação de pareamento quando a janela surgir na tela, para conectá-lo facilmente.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione o botão do estojo 3 vezes para reinserir a conexão esquerda e direita e limpar os registros de emparelhamento. Os LEDs irão acender um a um das laterais para o centro em um padrão circular, em seguida, piscarão duas vezes quando o procedimento for bem-sucedido.
3. Selecione "EDIFIER NeoBuds Pro 2" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular, os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

4. Pausar música automaticamente



Remover um ou ambos os fones de ouvido, enquanto estiver ouvindo música, fará com que a música pause automaticamente; para voltar a reproduzi-la, coloque o(s) fone(s) novamente no ouvido. Esta função pode ser desativada ou configurada nas configurações de "detecção de uso", pelo aplicativo Edifier Connect.

5. Carregamento



Auscultadores

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e o mantenha fechado.

Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.
2. Os LEDs ficam acesos constantemente durante o carregamento e apagados quando está totalmente carregado.

Nota:

Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

Entrada: 5V==200mA (Auscultadores)
5V==1A (Caixa de carregamento)



6. Controles



Nota:

1. Controle de som padrão: Cancelamento de ruído alto / Som ambiente.
2. Modo de som padrão: Modo de música / Modo de jogo / Áudio espacial.
3. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
4. Faça o download do App Edifier Connect para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200113
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.
Impresso na China

AVISO:
Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.