

## Hecate Air 2. Ligar/Desligar



Retire os fones de ouvido do estojo ou coloque-os no estojo para ligar/desligar.

## 2. Pareamento



Ligue e selecione "HECATE Air 2" nas configurações de seu dispositivo para estabelecer conexão.


Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

## 3. Reiniciar



Quando desligado, mantenha pressionado o painel de toque por 10s para redefini-lo (é necessário pressionar os fones esquerdo e direito separadamente).


## 4. Carregamento



Entrada: 5 V 400 mA(Auscultadores) 5 V 500 mA(Case de carregamento)

Nota: Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

## 5. Controles



Toque 2x no Botão G para selecionar cor da iluminação do case  
Toque 3x no Botão G para desativar iluminação

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.