

EDIFIER QD25


1. App EDIFIER ConneX



Com este aplicativo, você pode

- controlar a reprodução a partir do dispositivo de origem Bluetooth,
- controlar o volume-mestre,
- selecionar efeitos sonoros ou personalizar equalizadores,
- atualizar o firmware, e
- mais funções.

EDIFIER ConneX app




Baixe o app EDIFIER ConneX

1. Em seu smartphone, digitalize o código QR no guia de início rápido ou na embalagem.
 - Você também pode pesquisar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo.


Como utilizar o app

1. Conecte seu dispositivo a uma caixa de som via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo.
3. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.

2. Conteúdo da caixa



Caixa de som




Cabo USB-C para USB-C



Pano de limpeza



Guia de início rápido





Instruções de segurança importantes

Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.


3. Carregamento



Nota:


- Entrada de energia: 5 V=2 A
- "10" é a potência mínima necessária para o equipamento de rádio carregar. "12" é a potência máxima necessária para o equipamento de rádio atingir a velocidade máxima de carregamento.

4. Ligar/desligar



Quando a caixa de som não estiver carregando, ela será desligada se não houver operação ou reprodução de áudio por 30 minutos. Essa função fica ativada por padrão. Você pode desativar essa função no menu "Configurações" > "Modo de economia de energia" no aplicativo EDIFIER ConneX.

5. Ligação Bluetooth



A caixa de som suporta conexão simultânea de até dois dispositivos Bluetooth.

Conectar a um dispositivo

1. Pressione o botão " " para alternar para o modo de entrada Bluetooth. Se nenhum dispositivo estiver conectado, a caixa de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth (LED piscando em azul). Caso contrário, pressione e mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER QD25" na lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo, o LED azul ficará continuamente aceso a conexão for estabelecida.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos.


Conecte-se a dois dispositivos

1. Conecte-se a um dispositivo e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão " " por 1,5 segundos (LED piscando em azul).
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER QD25" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar e o LED branco do segundo QD25 se apagará.
3. No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER QD25" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.
- Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.

Nota:

- Se for necessário, o código PIN para conexão é "0000".
- Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte de áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, a caixa de som irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar a caixa de som, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER QD25" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo Bluetooth oculto, pressione o botão " " na caixa de som.
- Depois de mudar para a entrada Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.

6. Emparelhamento estéreo Bluetooth




Emparelhe duas caixas de som QD25 para desfrutar de som estéreo.

1. Pressione duas vezes o botão " " na primeira caixa de som QD25. O LED branco ficará no padrão de respiração.
2. Pressione duas vezes o botão " " na segunda caixa de som QD25. O LED branco ficará no padrão de respiração.
- Quando a conexão for estabelecida, o LED azul do primeiro QD25 ficará aceso ou piscará rapidamente e o LED branco do segundo QD25 se apagará.
3. Conecte a primeira caixa de som QD25 ao seu dispositivo Bluetooth e inicie a reprodução.
- Para sair do modo estéreo, pressione e segure os botões " ".

Nota:


- A primeira caixa de som QD25 funcionará como a caixa principal. Você pode controlar a reprodução na primeira caixa de som QD25.
- A primeira caixa de som QD25 fornecerá o áudio do canal direito e a segunda, o áudio do canal esquerdo.
- Quando as duas caixas estiverem ligados novamente, eles se conectarão automaticamente.

7. Controle de reprodução



No modo de transmissão de áudio USB, a sincronização de volume não é um recurso suportado. É necessário ajustar o volume no dispositivo e na caixa de som separadamente.

8. Conexão USB



Nota:

Os seguintes sistemas operacionais são compatíveis com transmissão de áudio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, e Windows 7.

9. Efeitos de luz



Nota:

É possível personalizar os efeitos de luz e ligar/desligar a iluminação com o app EDIFIER ConneX.

10. Especificações

Potência de saída total (RMS): 15 W (Médios-graves) + 10 W (Agudos)

Resposta de frequência: 62 Hz~40 kHz

Declaração para UE

Banda de Frequência: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

RF Potência de Saída: ≤13 dBm (EIRP)

Não existem restrições à utilização.

11. Resolução de problemas

Não é possível conectar a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se que a distância entre este produto e seu dispositivo Bluetooth seja menor que 10 metros e não haja nenhum obstáculo entre eles.
- Certifique-se que nenhum dispositivo está conectado a este produto através do Bluetooth.
- Certifique-se que este produto está no modo de pareamento de Bluetooth. Caso contrário, mude-o manualmente para esse modo.
- Reinicie este produto, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, depois tente novamente.
- Redefina este produto para as configurações de fábrica e tente novamente.

Sem som

- Certifique-se que o produto e seu dispositivo estão corretamente conectados.
- Certifique-se que a fonte de entrada de áudio correta foi selecionada.
- Certifique-se que a reprodução não está pausada.
- Aumente o volume deste produto e do seu dispositivo.

Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não for ouvido nenhum som a 1 metro da coluna, não há nenhum problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com

Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a seção dos Termos da Garantia.

EUA e Canadá: service@edifier.ca

América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com

(Espanhol/Português) para obter informações sobre o contato local.