


P230-USBC. Ligar/Desligar



Conecte o cabo do produto à porta USB-C do seu dispositivo para ligá-lo. Desconecte o cabo para desligá-lo.

2. Configurações de EQ



Baixe o aplicativo EDIFIER ConneX para alternar entre os modos de EQ: EDIFIER, Reforço de grave (padrão), Vocal, Boost de agudos, e Personalizado.

Nota: Este recurso é compatível somente com dispositivos Android.

3. Controles



Botão multifunção

- 📞 Atender/terminar uma chamada: Pressione o botão multifunção
- ⏮ Reproduzir/pausar: Pressione o botão multifunção
- ⏭ Faixa seguinte: Pressione duas vezes o botão multifunção
- ⏮ Faixa anterior: Pressione três vezes o botão multifunção
- 🎤 Assistente de voz: Mantenha pressionado o botão multifunção
- 🔊 Aumentar volume: Pressione o botão "+"
- 🔊 Diminuir volume: Pressione o botão "-"

Nota: As funções do botão podem variar dependendo do dispositivo conectado, além disso, os métodos de controle podem ser diferentes de acordo com o sistema ou modelo.