Edifier D32

1. EDIFIER ConneX app

Com este aplicativo, você pode
- Alternar modos de entrada;
- Controle a reprodução;
- Selecione os personagens EQs;
- Ajuste funções;
- Mais funções.

EDIFIER ConneX app

Aplicativo EDIFIER ConneX
1. Com seu dispositivo inteligente, digitalize o código QR neste guia de início rápido ou na embalagem.
2. Vaut também pode procurar por "EDIFIER ConneX" na Apple App Store (dispositivos IOS) ou Google Play (dispositivos Android).
3. Baixe e instale o aplicativo.

Como usar este aplicativo
1. Conecte seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o Aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.

Toque e mantenha pressionado para acessar as configurações e controlar a reprodução.
Toque duas vezes para alternar entre os personagens EQ. Toque e mantenha pressionado para acessar o alto-falante e alternado para outros modos de entrada além do Bluetooth.

2. Conteúdo da caixa

Note:
Os itens reais do aparelho ilustrados podem diferir do produto real.
O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar o dispositivo.
Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as especificações do produto, o software e as operações do aplicativo descritas no presente produto mal fal ter encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

3. Conexão via cabo

4. Ligar/desligar

Mantenha pressionado o botão "⏻" para ligar/desligar o alto-falante.

Note:
Quando ligado pela bateria integrada, o alto-falante irá desligar automaticamente caso não haja reprodução de áudio ou operação em 30 minutos.

5. Status do indicador

Status do indicador	Status do alto-falante
Piscando em azul por 0.5s	Modo de pareamento Bluetooth
Respirando em azul	Modo de Bluetooth ocioso
Constantemente azul	Dispositivo Bluetooth conectado
Piscando em verde	Modo no modo de AUX
Constantemente verde	Modo de AUX
Piscando em âmbar	Aguardando configuração do AirPlay
Branco constante	Configuração do AirPlay concluída
Piscando em verde	Modo de transmissão de áudio USB
Piscando em azul e verde	Atualizando firmware

6. Entrada Bluetooth

1. Quando o alto-falante for ligado pela primeira vez, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth (LED piscando em azul).
Você pode pressionar e manter o botão "⏻" por 2 segundos para ativar o modo Bluetooth manualmente.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER D32" na lista de dispositivos Bluetooth para conectar. Após a conexão ser bem-sucedida, o indicador LED ficará constantemente azul.
Para desconectar o seu dispositivo Bluetooth atual, mantenha pressionado o botão "⏻" por 1.5 segundos.

Note:
• Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
• Verifique se todos os funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
• Se o alto-falante não estiver emparelhado em 30 minutos, o alto-falante irá entrar para o modo de Bluetooth ocioso. O indicador azul estará piscando lentamente. Neste modo, ITI nosso dispositivo não podem localizar o alto-falante, mas ZE em ainda pode ser ativado no registro de pareamento deste alto-falante, você pode selecione "EDIFIER D32" de sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar/iniciar um novo modo de Bluetooth ocioso, pressione o botão PW "⏻".

Conexão duplo em dispositivo
Este alto-falante pode conectar simultâneo de até dois dispositivos Bluetooth.
1. Confirme Ajustado, conecte o primeiro dispositivo Bluetooth ao alto-falante.
2. Mantenha pressionado o botão "⏻" no alto-falante por 1.5 segundo.
3. Ativar o Bluetooth do seu segundo dispositivo e selecione "EDIFIER D32" em sua lista de dispositivos Bluetooth para conectar.
4. No primeiro dispositivo Bluetooth, selecione "EDIFIER D32" em sua lista de dispositivos Bluetooth para conectar-lo.
Favor ou para a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo.

7. Apple AirPlay

Configure no Apple AirPlay

Note:
• Certifique-se de que seu dispositivo está conectado à sua rede Wi-Fi antes de configurá-lo.
• Os requisitos dispositivos são suportados:
(1) iPhone, iPad, iPod touch com iOS 11 ou posterior;
(2) iPhone, iPad, e iPod touch com iOS 11.4 ou posterior;
(3) Apple TV 4K ou Apple TV 4ª geração) com tvOS 11.4 ou posterior;
(4) Outros dispositivos que suportam AirPlay.



Configuração de rede
Método 1: Apple MAC (Configuração de sensorário em fio)
1. Pressione o botão "⏻" no alto-falante para alternar ao modo AirPlay manualmente.
Mantenha pressionado o botão "⏻" no alto-falante por 1.5 segundo.
LED branco piscando rapidamente
2. Acesse a configuração de WLAN em seu dispositivo inteligente.
3. Selecione "EDIFIER D32 xxxx" na lista de alto-falantes do AirPlay para iniciar sua configuração.
4. Siga as instruções na tela para concluir a configuração
LED branco constantemente aceso

Método 2: Aplicativo Apple Home
1. Pressione o botão "⏻" no alto-falante para alternar ao modo AirPlay manualmente.
Mantenha pressionado o botão "⏻" no alto-falante por 1.5 segundo.
LED branco piscando rapidamente
2. Abra o aplicativo Apple Home em seu dispositivo inteligente.
3. Selecione "Adicionar Acessório" e "Adicionar acessório".
4. Siga as instruções na tela para concluir a configuração
LED branco constantemente aceso

Método 3: Aplicativo EDIFIER ConneX
1. Conecte seu dispositivo inteligente ao alto-falante via Bluetooth.
2. No modo Bluetooth, abra o Aplicativo EDIFIER ConneX em seu dispositivo inteligente.
3. Toque em "Funções de entrada" e selecione "AirPlay".
4. Siga as instruções na tela para concluir a configuração
LED branco constantemente aceso

8. Entrada de transmissão de áudio USB



Note:
Os seguintes sistemas operacionais são compatíveis com transmissão de áudio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7.
No modo USB, a sincronização de volume não é um recurso suportado: nessaso ajuste o volume do dispositivo e no alto-falante separadamente.

9. Controles

Botão/ Gesto/ gesto	Modo	Ação
⏻	Modo de funcionamento / Modo de espera	Mantenha pressionado para alternar entre o modo de funcionamento e o modo de espera.
	Modo de funcionamento	Pressione para mudar os modos.
	Dispositivo Bluetooth conectado	Mantenha pressionado para desconectar o dispositivo Bluetooth atual.
	Modo de Bluetooth ocioso	Pressione para ser no modo de Bluetooth ocioso. Lembre-se modo de emparelhamento Bluetooth.
	Modo AUX	Pressione para ativar/desativar o modo no alto-falante.
	Modo Bluetooth / modo AirPlay / modo de transmissão de áudio USB	Pressione para pausar ou retomar a reprodução.
	Modo AirPlay	Mantenha pressionado para voltar ao modo de configuração AirPlay.
+	Modo de funcionamento	Pressione para aumentar o volume.
−	Modo de funcionamento	Pressione para diminuir o volume.
	Modo Bluetooth / modo AirPlay / modo de transmissão de áudio USB	Pressione duas vezes para pular para a próxima faixa.
	Modo Bluetooth / modo AirPlay / modo de transmissão de áudio USB	Pressione três vezes para pular para a faixa anterior.

Note:
No modo AUX, a sincronização de volume não é um recurso suportado: nessaso ajuste o volume do dispositivo e no alto-falante separadamente.

10. Energia

Atenção:
* Equipamento Classe II: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A.
* A luz indicadora fica ativa/não ativa durante o carregamento e apaga quando a bateria está carregada.
* Você pode reproduzir música no caso durante o carregamento.